LEGO

7596


Disney · PIXAR
TOY STORY 3

Disney




1

1




2







3



4





5




6










1







2







3






4






5







2x

6





7








1x 1x


1





1x


2





1x 2x


3







1x 1x 1x 1x


4







5










1







2







3







4







5







6





7








2x


1






1x

2




1x

3





2x


2x



2x

4


1



2



2x





2x

5





1x





2x




2x


6







7







8







9







10







11







12







13







14










15







16







17







18






19










20





21






22


1




2





3



4








23


1




2





3




4









24






25










26

1





2






3











27





2x

28






1x


29






30


1




2





3



4







7789





7597

7590



7594





www.LEGO.com

LEGO.COM/TOYSTORY